



## Управление и обслуживание обнаружителя видимых дефектов GVF 610

### - Управление

**Питание** – Для включения GVF610 нажмите кнопку PWR. Для выключения GVF610 нажмите кнопку еще раз.

**Оптический выход** – Устройство GVF610 штатно откалибровано на -5,0 дБм и оборудовано универсальным 2,5-миллиметровым выходным разъемом.

**НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО В ЛЮБОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПОРТ.**

**Выходной сигнал 2 Гц** – Для модуляции GVF610 сигналом 2 Гц передвиньте переключатель в положение 2 Гц.

### - Обслуживание

Мигание светодиодного индикатора **LOW BAT** в режиме CW говорит о том, что разряжена батарейка.

Для питания GVF610 используется литиевая батарейка CR 2 напряжением 3 В.

**Калибровка / Ремонт** – Позвоните в компанию Темпо: +44(0)1633 627710 или посетите веб-сайт [tempo@klauke.textron.com](mailto:tempo@klauke.textron.com)

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 21 CFR 1040.10 И 1040.11

GVF610 – 0306 Rev B