

Обновление программного обеспечения для обработки результатов измерения и формирования отчета Greenlee Sidekick Plus

Программное обеспечение совместимо с операционными системами Windows XP (32-bit), Windows Vista (32 и 64-bit), или Windows 7 (32 и 64-bit). Обновление Q1 2014 устанавливает следующие элементы:

- User application S/W version: S/W 3.2.0.0
- DSP F/W version: F/W 3.2.2

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Это обновление не применяется к моделям Tempo Sidekick Plus (серого цвета)
- Это обновление изменяет вид таблицы кабелей и перезаписывает все пользовательские типы кабелей (добавленные или измененные).



Подготовка к установке обновлений

1. Обновление устанавливается только на анализаторы Greenlee Sidekick Plus, которые имеют платформу 1.3.20 (или более новую). Для проверки типа платформы эксплуатируемого Вами устройства, выполните следующие действия:
 - 1.1 Поверните ручку на блоке в положение вольт.
 - 1.2 Нажмите Fn-F4 на клавиатуре для доступа к главному меню
 - 1.3 Нажмите 4 на клавиатуре, чтобы посмотреть страницу "About". На экране отобразится информация о текущей версии устройства, в том числе и версия платформы.
2. Подключения прибора Greenlee Sidekick Plus посредством USB кабеля к компьютеру во время установки программного обеспечения не требуется
3. На ПК должны быть установлены Microsoft ActiveSync 3.8 (или более поздней версии) или Центр устройств Windows Mobile 6.1 (или выше)
 - 3.1 Если не установлен ActiveSync (для Windows XP), она может быть загружена с Microsoft по адресу: <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8847>
 - 3.2 Если на ПК не установлен центр устройств Windows Mobile (Windows Vista или 7), его необходимо скачать по адресу: <http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=14> (32-разрядная версия)
 - 3.3 Greenlee Record Manager Version 3.4 можно скачать по ссылке <http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html>

Приобретение программного обеспечения

1. По электронной почте
 - 1.1 Если файл обновления называется «SidekickUpdate_Q1_2014.exe.remove» переименуйте его на «SidekickUpdate_Q1_2014.exe»
2. Со страницы сайта
 - 2.1 Файл может быть загружен со страницы <http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html>
 - 2.2 Пройдите к секции «Sidekick Plus», выберите и загрузите файл «Q1 2014 Update»
3. Сохраните файл как «SidekickUpdate_Q1_2014.zip» и извлеките его содержимое в пустую папку.

Инсталляция программного обеспечения

1. Установите переключатель Sidekick Plus в положение «Autotest»
2. Соедините анализатор Sidekick Plus с персональным компьютером посредством USB кабеля
3. Подождите пока связь будет установлена
4. Запустите файл SidekickUpdate_Q1_2014.exe (двойной клик на файле из Windows Explorer). Программа загрузит файлы в прибор. После окончания загрузки, программа автоматически завершит работу.
5. Выключите Sidekick Plus и включите его снова.
6. Для проверки установки обновлений, см. пункт 1 раздела «Подготовка к установке обновлений»