

Как нормировать выделенные линии ADSL? Поиск повреждений

Скаковский В.А., Горохов В.М





Передняя панель прибора





Измерения xDSL





Отчет: приемник xDSL

Отчёт: приёмник

Дата создания : 29-0	1-2008 14-35-24		
Формат :		ADSL	Показан
Восходящая скорость (Мб	ит/с) :	0,624	Показан
Нисходящая скорость (Мб	ит/с):	1,34	ТОЛЬКО
В режиме "антишум" скорс	ость линии (Мбит/с) :	1.82	фрагмент
Потери на шум (Мбит/с):		0,48	таблицы
Затухание соответствует д	ілине линии :		Тавлицы
ТПП 0,4 (м):		3409	
ТПП 0,5 (м):		4442	

Номер бина	Частота (кГц)	АЧХ (дБ)	Сигнал (дБм/Гц)	Шум (дБм/Гц)	SNR (дБ)	Скорость по бинам (бит)
43	185,4375	-34	-70,5	-113,4	42,8	6
44	189,75	-34,4	-70,9	-113,7	42,8	6
45	194,0625	-34,8	-71,3	-116,1	44,7	6
46	198,375	-35,2	-71,7	-115,5	43,8	6
47	202,6875	-35,6	-72,1	-116,4	44,3	6

7



Можно отметить, что основные потери скорости вызваны аномально высоким затуханием в линии. Потери на шум незначительны.

Мониторинг xDSL



Рефлектометр



DSP рефлектометр



Мостовые измерения

Выбор типа измерений		Выбран кабель: Кабе						
	вольтметр		AB					
	изоляция	Сопротивление изоляц Отношение R изоляции Сопротивление шлейф Поврежденный участок	ии (МОм) жил (коэфф К) а (Ом) к	-	-	- 19.9	Результаты всех измерений	
дной кнопкой.	шлейф	Расстояние до места ут Расстояние с учетом ко	94	заносятся в				
	шлонф	Температура (°С)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		+21	протокол	
	утечка	цлина каоеля из шлеиф Омическая асимметрия Емкость (нФ)	испытаний.					
1222		Емкость хо р ошей жиль Расстояние до места об	і (НФ) <u>Бры</u> ва	-	•		Результат	
	емкость	Хb: 994 м	текущего					
	обрыв	Xa:			M	•	_ измерения после фильтрации	
	очистить протокол	асимметрия	длина 1000	усред 3	нение	фильтр ручн	(усреднения)	
							Фильтр:	
Ввод или отобр параметров	ражение дог в зависимо	олнительных сти от типа	Результат текуш измерения бе	цего 3	Колич усред	ество нений.	автомат или ручной по кнопке [OK].	

12

Плановые измерения

	новый	Demo Cable 22.1.2031 15:19										
	протокол		Rac	Rbc	Rab	Cac	Cbc	Cab	Rшл	Ra 🔶		
1937-12.13()	AC		50	50	50	205	205	205	32.1	>+10000		
Выбор типа	R+C	1	108	108	108 >50000	1150	1151 586	1151 >2000	348.0	300.0		
измерения по	BC	3		-			-	- 2000		-		
коммутациям АС,	R+C	4	- 109	-	->50000	 1440	- በበ	>2000		1749		
DC, AD.	AB	6	>50000	>50000	>50000	>2000	>2000	>2000	2429	-499.6		
Автомат – сам	B R+C	- 7	>50000		-	34.8	34.8	34.9	0.1	0.1		
измеряет все	режим	8	-	-	-	- 500 - >2000	500 >2000	500 >2000	42.1 0.1	-0.1		
параметры пары.	автомат	10	-	-		>2000	>2000	>2000	15.1	-2.9		
Ручной – надо	заряд (сек)	11	-	-	-		-	-		-		
нажимать [цикл].	2	13	-				-	-				
Время	измерять —		создать					пар	ba	цикл		
необходимое для	R,C		отчет					0		измерений		
зарядки кабеля в				LE S								
автоматическом режиме.	Тип плановых: R.С или			Проти	окол п. ізмере	пановь ний.	IX	Ном измер	Кноп			
	Rшл, Rасим	метр	оии.	1000	1.51	0		пар	оы.	измере		

Список кабелей

список		выберите кабель и	ли добавьте новы	Кабель «по умолчанию			
	кабелей	имя кабеля	дата	время	ля рефлектометра		
Ввод параметров выбранного кабеля.	параметры кабеля изменить имя добавить кабель	Дежурный кабель Кабель 100% Марка кабеля Демо кабель КОРОЛЁВА 9 МОЖАЙСКОГО 896 5	08.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 08.02.2007 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909	15:39:21 ◄ 15:39:21 15:39:21 15:39:21 10:12:49 10:13:00 10:13:06 10:13:12 10:13:17	Стандартные кабели с ограниченной возможностью изменения параметров. Позволяют упростить некоторые вилы		
	удалить кабель	9 10 11 12 13	21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909 21.12.1909	10:13:30 10:13:38 10:13:43 10:13:47 10:13:51	мостовых измерений. Кабели пользователя. Возможен ввод всех		
Список ка	к кабеле	т (°С) числ 21 10 Й ПОЗВОЛЯСТ	о пар заряд (сек)0 3 Г УПОРЯДОЧ	ить процесс	параметров для однородных кабелей и кабелей, состоящих из участков.		

Список кабелей позволяет упорядочить процесс измерений. При выборе пользовательского кабеля все измерения будут привязываться именно к нему! Для проведения плановых измерений выбор кабеля обязателен.

Параметры можно

вводить в приборе или с компьютера.

Настройки

Внутренние часы	дата	установка даты и времени										5	
реального времени.	время	13/03/ <mark>2007</mark>							● 04:16:00				
Выбор языка.	язык	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Bc					
на 02.2008г возможен выбор: русский или	экран				1	2	3	4	× ×		, ,		
английский.	питание	5	6	7	8	9	10	11					
Управление яркостью экрана.		12	13	14	15	16	17	18	-			••••• ⁻	
Управление авто- отключением прибора.		19	20	21	22	23	24	25	/		,		
		26	27	28	29	30	31						

Приложение позволяет настроить ряд параметров, влияющих на общие свойства прибора.

Связь с ПК

Связь с компьютером возможна по нескольким протоколам обмена.

В большинстве случаев предпочтителен вариант «USB диск».

В этом случае обмен информацией между прибором и компьютером осуществляется стандартными программными средствами.

Прибор будет отображаться в системе как диск с названием «Гамма».

Большинство отчетов прибор формирует в стандарте Microsoft Exel. USB диск: нажмите ОК, затем подсоедините кабель

USB диск

USB последовательный порт IrDA

выберите интерфейс и нажмите ОК

В комплект поставки входят программы для просмотра рефлектограмм, ведения базы данных по кабельному хозяйству и пр.